

Tout ce qui faut savoir sur nos produits et aide pour le choix.

LETRAGES, STICKERS

A quoi sert le papier transfert ?

Le papier transfert permet une pose facile aussi bien pour les marquages que pour certains stickers

Vous pouvez consulter, télécharger et imprimer nos notices de pose détaillée étapes par étapes. Disponible en PDF

Conditions de stockage des stickers ?

Conservez vos stickers dans un endroit sec et tempéré (de 10 à 20 °C) et à plat.

Sur quelle surface puis-je poser des marquages ou stickers ?

La surface sur laquelle vous allez poser le lettrage ou sticker, doit être propre, lisse et sèche .

Nous vous conseillons donc de nettoyer celle-ci.

Pour les surfaces fraîchement peintes, il est préférable d'attendre 30 jours avant la pose.

La peinture doit être de bonne qualité et de préférence satinée ou laquée.

Vous pouvez aussi poser le lettrage sur du bois, cependant il vaut mieux prendre quelques dispositions qui amélioreront la tenue du marquage. Le bois doit être lisse et vernis ou lasuré. En effet, le bois continue à "respirer", y compris derrière l'adhésif, ce qui peut à la longue, entraîner la formation de bulles.

Peut-on poser un marquage ou un sticker sur un bateau ?

Les autocollants résistent-ils à l'eau de mer et aux autres produits ?

Concernant les marquages ou stickers une couleur, si celui-ci est destiné à être utilisé en milieu marin, veuillez nous l'indiquer lors de la commande afin que nous le réalisions dans un vinyle résistant à l'eau de mer, huiles et graisses et tiennent sur les coques de bateau. Cependant la coque doit être RIGIDE (pas PNEUMATIQUE) et il est indispensable de nettoyer la partie de la coque qui va recevoir le marquage avec de l'eau douce avant l'application.

Concernant les **adhésifs imprimés** (depuis notre catalogue, ou d'après vos propres images), nous vous recommandons un pelliculage, il suffit de le spécifier lors de votre commande, ou de nous envoyer un courriel (mail) nous vous indiquerons le tarif.

Recommandations pour la pose de marquage :

Les marquages adhésifs résistent très bien dans le temps, mais lors de la pose, le support doit être à des températures autour de 15 à 20 °C. La polymérisation (le collage) est optimum après 36 heures à ces températures . Si vous ne pouvez pas conserver cette température à votre support pendant ce laps de temps, il est fortement recommandé de le protéger au moins de l'eau pendant cette période.

Comment éviter de faire des bulles lors de la pose ?

En effet, lors de la pose de grandes surfaces et selon le type de support, il arrive que des bulles se forment.

Pour les éviter, mouillez le support et/ou le marquage (côté adhésif) avec du liquide de pose ou de l'eau additionnée de savon (1 goutte de liquide vaisselle/MIR pour 1/2 litre d'eau.)

Posez ensuite l'autocollant et chassez l'eau à l'aide d'une raclette (à défaut une carte de crédit), il faut ensuite attendre le temps de séchage (la polymérisation varie en fonction de la température et du support) .

Vous retirez ensuite le papier transfert en testant le séchage sur une petite zone. Si cette petite zone est collée, vous pouvez retirer entièrement le papier transfert (délicatement, car il arrive que certaines parties ne soient pas bien sèches). S'il reste des bulles, chassez les vers le bord avec le pouce par exemple.

La dépose : Comment retirer les auto-collants ou lettrage sur vinyle permanent ?

Pour retirer des autocollants, chauffer avec un sèche cheveux ou mieux, un décapeur thermique (**regler la température en fonction du support**), l'autocollant ainsi réchauffé, se ramollit, devient souple et il est beaucoup plus facile de tirer dessus sans que ce dernier ne se casse. Le fait de retirer un autocollant, n'endommage pas la peinture du support, à condition bien sur que le support ait été convenablement peint.

Pour enlever les éventuelles traces de résidu de colle, utilisez de l'acétone, **mais avec précaution**, et rincez de suite l'endroit où vous l'avez utilisé.